

⚠️ ご使用前に必ずご確認ください ⚠️

- 組み立ての時、手や指をはさまないように十分ご注意ください。
- ピカチュウの耳・手の先端が細くなっていますので、取り扱いにはご注意ください。お子さまが取り扱う場合は、保護者の方の監督下でご使用ください。



目にあたらないように注意!

組み立て方

①時刻セットつまみとアラームセットつまみをカチッと音がするまで差し込みます。  
※つまみは小袋に入っています。  
※2本つまみは同じものです。

②背面上部パーツを取り付けます。その後背面下部パーツを取り付けます。

③アラームスイッチパーツを取り付けます。

④帽子パーツを取り付けます。ピカチュウの耳にある凹みに帽子の突起を入れてください。

**完成!**

⚠️ 注意点 ⚠️  
隙間がないように組み立ててください。指などをはさまないように注意してください。

背面下部パーツのはずし方(アラーム・時刻の設定や電池交換の時)

①底面を上に向けて、穴に親指を入れ、両手で開いてください。

⚠️ 注意点 ⚠️  
底面の穴に指を入れた際、ケガにご注意ください。

②時刻・アラームの設定や、電池交換ができるようになります。

電池の取り付け方

新品の単4アルカリ乾電池2本(別売)を使用してください。

①ネジに合ったプラスドライバーでネジをはずし、フタをあけます。

②電池の＋と－の向きを間違えないように入れます。

⚠️ 注意点 ⚠️  
※充電式電池(ニカドなど)、ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)は使用しないでください。  
※電池交換の際は、必ず2つとも新しい電池に交換してください。

基本機能

※アナログ時計の構造上、月差士約90秒程度の誤差が生じる場合がございます。

**アラームのセット方法**

●アラームセット  
アラームスイッチを押して、スイッチが飛び出るとアラームオン。(音声) ピカ! ピカピカ!

●アラームをとめる  
アラームが鳴っているときに、アラームスイッチを押して、オフにする。(音声) ピカピカ! ピカピカ!

●アラームを解除する  
セットした時刻の前に、アラームスイッチを押して、オフにする。(音声) ピカピカ! ピカピカ!

●セットした時刻になるとキャプテンピカチュウが知らせてくれます。  
※音声はランダムに流れます。  
(音声) ピカ! ピカチュウ、ピカピカ!  
(音声) ピカピカ! ピーカ、ピカチュウ!  
(音声) ピカピカ、ピーカッ、ピカチュウ...  
(音声) ビー〜カ、ピカピカ〜!  
(音声) ピカ〜、ピカチュウ! ピカチュウ! ピカチュウ! ピカチュウ!

●アラームが30秒流れ続けるとキャプテンピカチュウがわざボイスで知らせてくれます。  
(音声) ピカピカピカピカ〜ピカピカ〜!

⚠️ 注意点 ⚠️  
アラームをとめなかった場合、電池の消費を防ぐため約1分後に自動で鳴りやみます。

現在時刻のセット方法

【注意】つまみは必ず矢印の方向にまわしてください。

時刻セットつまみを反時計まわりに回して、現在時刻に合わせます。

アラーム時刻のセット方法

【注意】つまみは必ず矢印の方向にまわしてください。

アラームセットつまみを反時計まわりに回して、アラーム時刻に合わせ、アラームスイッチを押してオンにします。※時刻は午前/午後の区別はできません。

⚠️ 注意点 ⚠️  
※つまみを逆に回してアラームをセットすると、設定時刻に正しく作動しない場合があります。  
※アナログ時計の特性として、アラームが鳴りだす時刻は、セットした時刻に対して前後5分程度誤差が出る場合があります。

⚠️ ご注意 ⚠️  
●はじめに、パーツの破損や欠けがないか確認してください。●本品は本誌該当学年を対象に作成しております。事故や誤飲の危険がありますので、小さなお子さまには絶対に与えないでください。●電池交換は、おうちの方が行ってください。●小さなパーツがあります。誤飲による窒息のおそれがありますので、なめたり、口に入れたりしないように十分ご注意ください。●分解・改造はしないでください。●落としたり、衝撃を与えたりしないでください。●本体を持って振り回さないでください。●使用後は、小さなお子さまの手の届かないところに保管してください。●夏場の閉め切った車の中など高温になるところには、絶対に保管しないでください。また、ヒーターの前など温風が出る場所に置かないでください。●水にぬらしたり、加熱・火の中に入れたりしないでください。火災や思わぬ事故、ケガの原因となります。●本体には塗料が施されています。こすったり、セロハンテープなどを貼ると塗料がはがれる原因となります。●破損、変形した場合は使用を中止してください。●本来の目的以外のことは使用しないでください。

ふるくの不具合について  
株式会社 三越伊勢丹 外商統括部 小学館ふるく係  
☎️ 0120-354-269  
受付時間: 9:30~17:30(土・日・祝祭日をのぞく)  
受付期間: 発売日~2024年3月29日まで

左記期間以降のふるくの不具合について  
株式会社 小学館 制作局コールセンター  
☎️ 0120-336-082  
受付時間: 9:30~17:30(土・日・祝祭日をのぞく)  
受付期間: 2024年4月1日~5月31日まで

ふるくの内容について  
「小学一年生」編集部  
☎️ 03-3230-5382  
受付時間: 10:30~17:30(土・日・祝祭日をのぞく)  
受付期間: 発売日~5月31日まで

【素材】時計: ABS  
カバー/PS  
帽子: 発泡スチロール/PVC  
ピカチュウ: ABS  
ネジ: 鉄  
※PP,PE  
MADE IN CHINA 分売不可  
DO NOT RESELL 転売不可  
For sale in Japan only

© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon



ポケトモンスター